


# INSULATED DRINK BOTTLE

Stainless steel insulated drink bottle for warm and cold drinks. Perfect size for school and on the road.

## Usage and care instructions

- Wash all parts in warm soapy water before using.
- Wash thoroughly after every use, making sure that you remove and wash the plastic & silicone parts individually.
- Hand wash only.
- Dishwasher may cause damage.
- Do not clean with bleach/detergents containing chlorine.
- This product is not microwave safe.
  
- Suitable for cold and warm liquids.
- Not suitable for hot or boiling liquids.
- Do not completely fill; leave approx. 2 cm in the top.
- Tighten the screw cap firmly & transport in an upright position to prevent leaking risk.
- When filling with warm drinks allow the bottle to sit for a few moments before tightening the lid.
- Never drink warm liquids directly from the bottle, pour drink into a cup.



WARM  
8 HOURS

COLD  
12 HOURS



A Little Lovely Company B.V.  
Stavangerweg 10 • 9723 JC Groningen  
The Netherlands

[/alittlelovelycompany](#) [@alittlelovelycompany](#) [/alittlelovelyco](#)  
[www.alittlelovelycompany.com](http://www.alittlelovelycompany.com)  
[service@alittlelovelycompany.nl](mailto:service@alittlelovelycompany.nl)  
© A Little Lovely Company 2018 ♥



DESIGN REGISTERED UNDER INTELLECTUAL PROPERTY LAWS

MADE IN CHINA | FABRIQUÉ EN CHINE

# INSULATED DRINK BOTTLE

Dubbelwandige RVS drinkfles voor warme en koude dranken.  
Perfect formaat voor school en onderweg.

## Gebruiks- en onderhoudsinstructies

- Geschikt voor koude en warme vloeistoffen.
- Niet geschikt voor hete of kokende vloeistoffen.
- Vul de fles niet tot aan de rand; laat ongeveer 2 cm ruimte over
  - Draai de schroefdop altijd stevig vast
- Vervoer de fles rechtop om lekken te voorkomen
- Laat de fles bij het vullen van warme vloeistof een poosje geopend staan om lekken te voorkomen
- Drink warme vloeistof nooit rechtstreeks uit de fles, maar gebruik een beker/kopje.
- Was alle onderdelen voor gebruik in warm zeepsop.
- Was grondig na elk gebruik, zorg ervoor dat je de plastic en siliconen onderdelen verwijdert en afzonderlijk wast
- Alleen handwas. Afwasmachine kan schade veroorzaken.
  - Niet reinigen met chloor / bleekmiddelen.
  - Niet geschikt voor de magnetron.

Gourde isotherme en acier inoxydable pour boissons chaudes ou froides. Taille idéale pour l'école ou la promenade.

## Usage et précautions d'emploi

- Adaptée aux boissons chaudes et froides.
- Non adapté aux liquides brûlants ou en ébullition.
- Ne pas remplir complètement, s'arrêter à environ deux centimètres du bord haut.
- Visser fermement le couvercle et transporter la gourde en position debout afin d'éviter tout risque de fuite.
  - Quand vous versez du liquide chaud, attendez un moment avant de revisser le couvercle.
  - Ne jamais boire de boissons chaudes directement à la bouteille, utilisez une tasse ou un verre.
  - Nettoyez chaque partie de la gourde à l'eau savonneuse avant usage.
- Nettoyer soigneusement après utilisation, nous vous recommandons de laver les parties plastique et silicone en les séparant au préalable.
  - Lavage à la main uniquement. Le lave-vaisselle peut endommager votre gourde.
- Ne pas utiliser de détergent contenant du chlore ou de l'eau de javel.
  - Cette gourde ne doit pas être utilisée au micro-ondes.

Botella para bebidas con aislamiento de acero inoxidable para bebidas frías y calientes.  
Tamaño perfecto para llevar a la escuela y de excursión.

## Instrucciones de uso y cuidado

- Adecuado para líquidos fríos y calientes.
  - No apto para agua o líquidos hirviendo.
- No llenar completamente; dejar aprox. 2 cm en la parte superior.
  - Aprieta el tapón de rosca firmemente y transporta en posición vertical para evitar fugas.
  - Al rellenar con agua caliente permite que la botella repose por unos momentos antes de apretar la tapa.
- Nunca beba líquidos calientes directamente de la botella, vierta la bebida en una taza.
- Lave todas las piezas con agua tibia y jabón antes de usar.
  - Lavar bien después de cada uso, asegurándose de retirar y lavar las partes de plástico y silicona individualmente.
  - Lavar a mano únicamente. El lavavajillas puede causar daños.
    - No limpiar con lejía / detergentes que contengan cloro.
    - Este producto no es apto para microondas.